

ingco

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

Термоклеевой пистолет



GG408 GG408xy UGG408 UGG408xy
x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,
A,M)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не открывайте корпус!
Опасное напряжение обнаруживается незащищенным на некоторых компонентах внутри корпуса изделия; Контакт с ними может привести к поражению электрическим током.

- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять уборку и техническое обслуживание без присмотра.

- Изделие может быть отремонтировано только квалифицированным обслуживающим персоналом.
- Изделие нельзя разбирать или обменивать.
- Не размещайте изделие так, чтобы оно могло попасть в воду или другую жидкость.
- Не кладите на изделие предметы, содержащие воду, например, вазу для цветов или банку с газировкой.
- Отсоединяйте вилку, когда клеевой пистолет не используется. Дайте ему остыть перед хранением.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на знаке, соответствует напряжению местной электросети.
- Клеевой пистолет – это не игрушка, не позволяйте детям пользоваться им без присмотра!
- Никогда не оставляйте клеевой пистолет без присмотра, когда он включен.
- Клеевой пистолет предназначен для

использования внутри помещений. Беречь его от воды и сырости.

Во избежание риска возгорания должны соблюдаться следующие меры предосторожности:

- Будьте осторожны при использовании клеевого пистолета в помещениях с легковоспламеняющимися материалами.
- Не держите клеевой пистолет над одним и тем же местом в течение длительного времени.
- Не используйте клеевой пистолет во взрывоопасных средах.
- Имейте в виду, что тепло может распространяться на легковоспламеняющиеся материалы, которые находятся вне поля зрения.
- Поместите клеевой пистолет на держатель после использования и дайте ему остыть перед хранением.
- Не оставляйте клеевой пистолет без присмотра, когда шнур подключен к

розетке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Клей очень горячий во время использования. Это может вызвать ожоги на коже.


Немедленно промойте холодной водой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

С помощью клеевого пистолета можно склеивать следующие материалы: дерево, пластик, текстиль, картон, керамику, кожу и т.д.

Оборудование должно использоваться только по назначению.

СПЕЦИФИКАЦИИ



Компоненты

- | | |
|------------|------------------|
| 1. Сопло | 4. Выключатель |
| 2. Стоять | 5. Кабель |
| 3. Триггер | 6. Клей-карандаш |

Технические характеристики



Тип	GG
Модель	GG408 GG408ху
Напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Потребление электроэнергии	45 Вт (макс. 250 Вт)
Диаметр клеевого стержня	Ø11,2 мм
Клеевая способность	20-30 г/мин

Примечание по модели:

х (пустой, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
у (пробел, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-
9,E,S,A,M)

Технические характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Употребление

- a) Подключите вилку к розетке.
- b) Поместите клей-карандаш в отверстие на задней стороне пистолета, как показано на рисунке.
- c) Протолкните клеевой карандаш как можно дальше.
- d) Нажмите на спусковой

крючок несколько раз, чтобы подать клей-стик вперед.

- e) Нажмите на спусковой крючок, чтобы подать клей вперед, когда он начнет плавиться.
- f) Нанесите расплавленный клей на соединяемые поверхности, а затем прижмите склеенные поверхности друг к другу в течение 15 секунд.
- g) Отключите вилку от сети после использования.

Утилизация


Соблюдайте местные постановления при утилизации этого продукта.

Если вы не знаете, как утилизировать этот продукт, обратитесь в свой муниципалитет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда клей-карандаш будет израсходован, клеевой пистолет не сможет работать регулярно, потому что спусковой крючок не может толкать клей-карандаш (см. Рис А)

В это время следует

поставить новую палочку, чтобы новая палочка могла толкать предыдущую, клеевой пистолет будет работать штатно (см. Рис В)



www.ingco.com MADE IN CHINA 0325.V01
NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED